

**MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIT!**

DE SOCIAL BIKE

Duofiets D3

Dé comfortabele duofiets met unieke zitpositie verstelling

Vind je het leuk om samen eropuit te gaan en te genieten van de buitenlucht? De duofiets D3 maakt het (weer) mogelijk om gezellige uitstapjes te maken op een veilige manier met de fiets! Bij de D3 zitten de begeleider en passagier naast elkaar. Een praatje onderweg is zo een stuk gemakkelijker! De D3 kan volledig worden gepersonaliseerd aan jullie wensen en behoeften. Dankzij de ingenieuze robuuste constructie is de wegligging zeer stabiel. Samen maak je de mooiste herinneringen op de duofiets D3.

We innoveren en optimaliseren onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen, nieuwste techniek en optimaal comfort. Zo is de D3 standaard uitgerust met o.a. krachtige trapondersteuning, parkeerrem, licht bedienbare hydraulische schrijffremmen achter, 8 versnellingsnaaf met vrijloop, anti-lekbanden en een veiligheidsslot.

Het zitgedeelte is voorzien van unieke ergonomische diagonale zitpositie verstelling. Dankzij deze verstelling creëer je de ideale fiets positie, waardoor je gewrichten in je armen, benen en nek minder worden belast. De water-afstotende optionele zit- en rugkussens zijn voorzien van comfortabel schuim. De kussens zijn niet eenvoudig te verwijderen, zodat diefstal voorkomen kan worden.

- ✓ Unieke diagonale zitpositie verstelling, zodat altijd de ideale fietshouding aangenomen kan worden.
- ✓ Uiterst stabiel en wendbaar door de ingenieuze robuuste constructie, het differentieel en het lage zwaartepunt.
- ✓ Oogcontact en een gezellig praatje tijdens het fietsen zijn eenvoudig te maken.
- ✓ Zeer krachtige trapondersteuning. Ook zeer geschikt voor heuvelachtig terrein.
- ✓ Voorzien van 8 versnellingen en de mogelijkheid om de passagier actief, passief of niet mee te laten trappen.
- ✓ 10 jaar garantie op het frame en voorvork.
Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Elektro ondersteuning

De D3 wordt standaard geleverd met een krachtige trapondersteuning. De motor drijft hierbij de achterwielconstructie aan voor de meeste efficiënte overbrenging. De trapondersteuning is voorzien van een overzichtelijk display, 450 Wh accu en 5 ondersteuningsstanden. Gegarandeerd in elke situatie een passende ondersteuning!

Maak D3 persoonlijk

Naast de uitgebreide basis uitvoering die we bieden, kan jullie D3 voorzien worden van diverse opties en accessoires. Denk hierbij aan een draaibare rijdersstoel, voetenplank, armsteunset of rolgordel. Maak je veelvuldig gebruik van de duofiets met meerdere personen? Laat je dan adviseren welke onderdelen en accessoires van meerwaarde kunnen zijn om de D3 multi-inzetbaar te maken!

- De duofiets D3 kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden met een instelbare vrijloop om de passagier actief, passief of niet te laten meetrappen. Je past de gewenste stand aan tijdens het fietsen.
- Een andere optie is een eigen versnellingsnaaf voor de passagier, zodat altijd op een eigen niveau meegefietst kan worden.

Benieuwd naar andere opties? Bekijk deze op onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De duofiets D3 wordt standaard geleverd in het grafietgrijs (RAL7024) die voorzien is van een krasbestendige fijne textuur.



De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties		D3
Materiaal frame & afwerking	gepoedercoat staal	
Elektrische ondersteuning	Bafang 65 Nm achterwielmotor op achteras	
Bandenmaat voor in inch (ETRTO)	24 x 2,15 (55-507)	
Bandenmaat achter in inch (ETRTO)	20 x 2,15 (55-406)	
Binnenbeenlengte in mm	660-920	
Zithoogte tot grond in mm	580-700	
Zitbreedte x zitdiepte per kant in mm	450 x 380	
Cranklengte in mm	170	
Maximale belasting in kg	265	
Lengte x breedte in mm	2010 x 970	

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al 50 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de rijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid zijn onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen met Dutch design.

Meer weten over de D3 en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!