



## STOER DESIGN MET MIDDENMOTOR Driewieler Vasco

### Een unieke combi van design en stabiliteit!

*Zoek jij een compacte fiets die jou voorziet van extra veiligheid en stabiliteit? Die qua design voldoet aan één van de meest toonaangevende fietsen? Maak kennis met de Vasco! Je stapt veilig en stabiel op en af, dankzij de driewielconstructie. Met de elektrische driewieler Vasco kan je eindeloos op een comfortabele manier fietsen mede dankzij haar hightech eigenschappen. De middenmotor zorgt voor een natuurlijke aandrijving van de fiets en een nóg stabielere wegligging. De Vasco is geheel op jouw wensen af te stemmen, zodat je de fiets nog persoonlijker en fraaier kan maken.*

We kijken bij Huka naar individuele berijders en hun behoeften en willen deze zo goed mogelijk invullen. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat onze fietsen voorzien zijn van de beste materialen, nieuwste techniek en optimaal comfort. Zo is de Vasco standaard voorzien van o.a. een stille middenmotor, stoere Big Ben anti-lek banden en een sportieve kettingkast. De bediening van de verlichting vindt plaats via het display op het stuur.

De Vasco heeft een actieradius van 50 kilometer en levert ondersteuning tot en met 25 kilometer per uur.

- ✓ Stoer Dutch Design met aluminium frame en Big Ben plus banden (anti-lek).
- ✓ Je ervaart een natuurlijke aandrijving, dankzij de stille krachtige middenmotor.
- ✓ Eenvoudig wendbaar dankzij de speciale driewielconstructie met een laag zwaartepunt en het differentieel op de achterwielen.
- ✓ Voorzien van hydraulische schijfremmen achter (weinig kracht benodigd om te kunnen remmen).
- ✓ 10 jaar garantie op het frame en voorvork. Na registratie op [www.huka.nl/garantie](http://www.huka.nl/garantie).



### Elektro ondersteuning

De Vasco is standaard voorzien van een krachtige geruisloze middenmotor. Met de midden-motor wordt het trappen lichter en is het fietsen minder vermoeiend. De Vasco beschikt over een display met 5 ondersteuningsstanden. De elektrische driewieler is voorzien van 8 versnellingen.

### Hydraulische beremming

De Vasco beschikt over hydraulische remmen, waarmee je in staat bent met weinig kracht veilig te kunnen remmen.

### Jouw Vasco persoonlijk maken

De Vasco is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan een ander zadel, stokhouder of balans pedalen. Bekijk de mogelijkheden op onze website of informeer via jouw leverancier.

Heb je wensen of behoefte aan extra ondersteuning of persoonlijke behoeften? We vertellen je graag over de mogelijkheden.

### Kleuren

De driewieler Vasco wordt standaard geleverd in twee uitvoeringen, namelijk:

- Mat zwart (RAL 9005)
- Zijdeglans wit (RAL 9016)

Wil je jouw fiets nog persoonlijker maken? Andere RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



## De 10 belangrijkste specificaties

| Technische specificaties          | Vasco                    |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Materiaal frame & afwerking       | gepoedercoat aluminium   |
| Elektrische ondersteuning         | Ananda middenmotor 80 Nm |
| Bandenmaat voor in inch (ETRTO)   | 24 x 2,15 (55-507)       |
| Bandenmaat achter in inch (ETRTO) | 20 x 1,75 (55-406)       |
| Binnenbeenlengte in mm            | 700*-960                 |
| Instaphoogte in mm                | 370                      |
| Zadelhoogte tot grond in mm       | 760-1080                 |
| Cranklengte in mm                 | 170                      |
| Maximale belasting in kg          | 110                      |
| Lengte x breedte in mm            | 1700 x 785               |

\* Bij gebruik crankverkorters

### Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al 50 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de rijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid zijn onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen met Dutch design.

Meer weten over de Vasco en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!