

**MAAK EEN  
GRATIS  
PROEFRIT!**

DÉ KRACHTIGE COMPACTE DRIEWIELER VAN NU

# Driewieler Z3 XS

## Dé compacte driewiel fiets voor maximaal comfort en stabiliteit

*Zoek je een stabiele en veilige fiets, maar wil je niet inleveren op wendbaarheid en gemak? Maak kennis met de Z3 XS: een compacte driewiel fiets speciaal ontworpen voor mensen met een lichaamslengte tussen 130 en 190 cm, die moeite hebben met een tweewieler. Met zijn verrassend stabiele rijeigenschappen en moderne design biedt de Z3 XS een gezond alternatief voor de scootmobiel. Geniet van ultiem rijcomfort dankzij de op gewicht afgestemde schokbreker en de brede anti-lekbanden. De zeer lage instap, optionele krachtige voorwielmotor en eenvoudig afneembare accu maken deze fiets toegankelijker dan ooit. Bovendien neemt de Z3 XS weinig ruimte in voor opslag en is deze gemakkelijk mee te nemen op een aangepaste fietsdrager.*

Bij Huka werken we continu aan het verbeteren van onze fietsen, zodat jij verzekerd bent van de beste materialen en optimaal comfort. De Z3 XS is hier geen uitzondering op. Deze compacte driewiel fiets combineert lichtlopende rijeigenschappen met stabiliteit, speciaal afgestemd op jouw persoonlijke behoeften. De hydraulische schijfremmen zorgen ervoor dat je met minimale inspanning krachtig en veilig kunt remmen, terwijl de juiste schokbreker oneffenheden opvangt en de belasting op je gewrichten vermindert. De brede anti-lekbanden bieden extra grip en comfort, ideaal voor elke ondergrond.

Kies voor stabiliteit, veiligheid en rijplezier: kies voor de Z3 XS.

- ✓ Een verrassend kleine draaicirkel en uiterst stabiel rijgedrag.
- ✓ Met goed bereikbare en eenvoudig afneembare downtube accu (bij model met trapondersteuning).
- ✓ Uitvoerbaar met trapondersteuning met kracht- of bewegingssensor.
- ✓ Bagagedrager aan voorzijde.
- ✓ 10 jaar garantie op het frame en voorvork. Na registratie op [www.huka.nl/garantie](http://www.huka.nl/garantie).

### Elektro ondersteuning

De driewieler kan voorzien worden van elektrische ondersteuning (Bafang voorwielmotor) - hierbij kan gekozen worden uit een rotatie- of krachtsensor - een parkeerrem, handrem voor, hydraulische schrijffremmen voor- en achter, een lage instap en een veiligheidsslot (AXA solid).

### Maak jouw Z3 XS persoonlijk

Heb je specifieke behoeftes om optimaal te kunnen fietsen? We kunnen persoonlijke aanpassingen aanbrengen op jouw fiets. Jouw speciale behoefte is een uitdaging voor ons!

De Z3 XS is daarnaast uit te breiden met diverse accessoires en opties. Wil je een achteruitkijkspiegel, balanspedalen of adaptie voor je rollator? Verschillende opties zijn mogelijk. Voor ons geen probleem!

Bekijk de mogelijkheden op onze website of informeer bij de dichtstbijzijnde dealer.

### Kleuren

De driewieler Z3 XS wordt standaard geleverd in het grafietgrijs (RAL 7024). Het frame is voorzien van een krasbestendige laklaag met fijne textuur.



## De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Z3 XS
Materiaal frame & afwerking	gepoedercoat staal, krasvast
Elektrische ondersteuning (optioneel)	Bafang voorwielmotor 45 Nm
Bandenmaat voor in inch (ETRTO)	16 x 2,15 (55-305)
Bandenmaat achter in inch (ETRTO)	20 x 1,75 (55-406)
Binnenbeenlengte in mm	580*-890
Instaphoogte frame in mm	270
Instaphoogte kettingbescherming in mm	350
Zithoogte tot de grond in mm	580-680
Maximale belasting in kg	110
Lengte x breedte in mm	1740 x 785

\* Bij gebruik crankverkorters

### Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al 50 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de rijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid zijn onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen met Dutch design.

Meer weten over de Z3 XS en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!